



Montageanvisning:  
Enheten skjuts in genom ett håli väggen.  
Manöverspaken måste först dras loss rakt upp.  
Sedan kan enheten fästas antingen med en vinkel eller  
genom att borra ett hål och skruva genom lådans botten.

